



Ech: 1/10
Cotes en cm.
Ajouter les coutures
et les ourlets.

Passer, sans la tendre, une cordelette de 1mm dans l'ourlet entre les repères * pour raidir le bord d'attaque. Laisser dépasser des boucles comme point d'attache. Cousez soigneusement la cordelette sur 5 cm. de chaque côté. Renforcer les angles avec une pièce de Dacron.
Glisser dans le bord d'attaque des tubes xx un bout de fil Nylon Ø 2mm pour débroussailluse.
Bride: 6m. de ligne 75/100 daN, nouer les bouts aux points d'attache et faire une boucle au centre.
Bride de queue: nouer 3m. de ligne 30 daN aux points ≈ , faire une boucle au centre et attacher 1.50m de ligne avant votre cône/ bol/ tube...
Ce sled n'a pas besoin de barres, les tubes latéraux raidissent suffisamment la voile jusqu'à 40km/h (je n'ai pas testé dans un vent plus fort). Si nécessaire, glisser des barre de fibre de verre Ø 2mm.dans les coutures A

Amusez vous bien!